

Brugermanual | User's manual

DK | SE | ENG



PROFESSIONAL SLIM-LINE SENSOR



Manual for:

18773 18780 18797 18803

Manual DK



Blue electric Slim-line Sensor (DK)

Læs venligst følgende instruktion før lampen tages i brug og gem den eventuelt til senere brug. Manualen kan også hentes på www.dva.dk.

Installationsvejledning:

Denne lampe er egnet til både fastmontering og til benyttelse på stativ, ude og inde.

- Sørg for, at strømforsyningen er slukket før montering.
- Respekter en afstand på mindst 0,5 meter mellem lampen og den genstand eller overflade lampen er rettet mod.
- Monter ikke lampen i loftet.
- Brug altid et godkendt strømforsyningskabel: H05RNLF 3X1.0MM2.
- Beskyttelses glasset er lavet af hærdet glas og skal udskiftes med det samme hvis det går i stykker.
- Hvis kablet går i stykker, skal skiftes eller erstattes af anden grund, kontakt da en autoriseret el installatør til dette. Bevis for autoriseret arbejde kan blive krævet ved reklamationer, hvor lampens kabel m.m. ikke er i original stand.

Lampen skal altid være jordet, hvis du er i tvivl om montering af lampen, kontakt da en autoriseret el installatør.

Fjernbetjening instruktion

Sensorfølsomhed

100% registrerings afstand: 7-8 Meter

75% registrerings afstand: 5-6 Meter

50% registrerings afstand: 3-4 Meter

25% registrerings afstand: 1-2 Meter



Tidsindstilling

(Varighed i tid før lyset går ud efter en tænding)

Min.: 5 sekunder

Maks.: 24 timer

S: Udskydelse i sekunder

M: Udskydelse i minutter

H: Udskydelse i timer

Modes



Døgn tilstand. Sensoren fungerer dag og nat.



Nat tilstand. Sensoren vil kun fungere om natten.



Fotocelle tilstand. Armaturet lyser, når det er mørkt.



Mellemrumstast - Ingen funktion.



Kontinuerlig lys-tilstand. Armaturet tændes med et vedvarende lys.




Blinke-tilstand. Lyset begynder at blinke.



SOS-tilstand. Lyset vil begynde at blinke et SOS-signal.



OFF-knappen. Slukker armaturet.



Alle knapper på fjernbetjeningen har hukommelsesfunktion. Det vil sige at efter indstillingen af armaturet vil det automatisk huske på tilstanden.

Standardindstillingen af lampen er sensitivitet 100% udskydelsestid 10 sekunder, Døgn tilstand.

Manual SE



Blue electric Slim-line Sensor (SE)

Läs följande instruktioner innan lampan i bruk och spara den eventuellt för senare användning. Manualen finns också på www.dva.dk.

Installationsinstruktioner:

Denna lampa är lämplig för både fasta installationer och för användning på ett stativ, i och utanför.

- Se till att strömmen är avstängd innan installationen.
- Respektera ett minsta avstånd på 0,5 meter mellan lampan och föremålet eller ytan på lampan riktas.
- Montera inte lampan i taket.
- Använd alltid godkänd nätsladd: H05RN-F 3X1.0MM².
- Skyddsglas är gjord av hårdat glas och måste bytas ut omedelbart om det går sönder.
- Om kabelbrott, bör ändras eller ersättas av någon annan anledning, kontakta en kvalificerad elektriker för detta. Bevis på auktoriserad arbete kan krävas på klagomål där lampan kabel och liknande inte i original skick.

Lampan måste alltid vara jordad. Om du är osäker på installationen av lampan, kontakta en behörig elektriker.

Fjärrstyrinstruktion

Sensor Känslighet

100% detekteringsavstånd : 7-8 Meter

75% detekteringsavstånd : 5-6 Meter

50% detekteringsavstånd : 3-4 Meter

25% detekteringsavstånd : 1-2 Meter

Tidsinställning

(Tid innan ljuset släcks efter upphettning)

Min.: 5 sekunder

Max.: 24 timmar

S: fördröjningstid i sekunder

M: fördröjningstid i minuter

H: fördröjningstid i timmar

Lägen



Dagläge. Sensorn fungerar dag och natt.



Nattläge. Sensorn fungerar bara på natten.



Fotocell läge. Armaturen lyser när det är mörkt.



Mellanslag - Ingen funktion.



Kontinuerligt ljus läge. Fixturen är påslagen med fast sken.




Blinkande läge. Ljuset börjar blinka.



SOS-läge. Ljuset börjar blinka en SOS-signal.



OFF knappen. Vänder fixtur.



Alla knappar på fjärrkontrollen har minnesfunktion. Detta innebär att efter inställning av armaturen kommer automatiskt ihåg tillståndet.

Standard av lampan är 100% känslighet fördröjningstid 10 sekunder, dagläge.

Manual ENG



Blue electric Slim-line Sensor (ENG)

Please read the following instructions before taking the lamp into use and save it for later use. The manual can also be downloaded from www.dva.dk.

Installation:

This lamp is suitable for both fixed installations and for use on tripods, outside and inside.

- Make sure the power is off before connecting the lamp.
- Respect a distance of at least 0.5 meters between the lamp and the object or surface the lamp is directed on.
- Do not mount the lamp in the ceiling.
- Always use an approved power supply cable: H05RNF 3X1.0MM2.
- The protective glass is made of tempered glass and must be replaced if broken.
- If the cable breaks or is being replaced for any other reason, call a authorized electrician for this. Proof authorized work may be required on complaints where the lamp/cable is not in original condition.

The lamp must always be grounded if you are in doubt about the installation of the lamp, contact a qualified electrician.

Remote controller instruction

Sensor sensitivity

100% detection distance: 7-8 Meter
75% detection distance: 5-6 Meter
50% detection distance: 3-4 Meter
25% detection distance: 1-2 Meter



Time


(Duration time from the light goes from on to off.)

Min.: 5 seconds
Max.: 24 hours

S: Delay seconds
M: Delay minutes
H: Delay hours

Modes

-  Whole day working mode. The sensor will function day and night.
-  Night working mode. The sensor will only function at night.
-  Photocell mode. The fixture will light when it is dark.
-  Space key only - No function.
-  Continuous light mode. The fixture will turn on continuous light.
-  Flash mode. The light will start flashing.
-  SOS mode. The light will start flashing SOS signal.
-  OFF button. Turns off the fixture.



All buttons on the remote control have memory function, after setting the fixture will keep working on the mode is was set.

The default setting of fixture is sensitivity 100%, delay time 10 seconds, whole day working mode.

Specification



Technical data

- LED chip: Epistar
- Lighting angel: 120°
- Kelvin: 4000K
- IP: 65
- Volt: 220-240V ~ 50Hz
- Cable: 5 M. H05RNF 3X1.0MM2
- Sensor detection angle: 160°

Art.	Box Size	Weight	LED	Light Distance
18773	18x17x5.6cm	0.85kg	1x10W	10M
18780	23.5x19x5.6cm	1.06kg	1x20W	15M
18797	26x22x5.6cm	1.27kg	1x30W	20M
18803	27.5x26.5x6.6cm	2kg	1x50W	25M

Power	H05RNF cable	Sensor range	Mounting heights	Lumens
10 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	750 LM
20 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	1500 LM
30 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	2250 LM
50 Watt	5M X 3X1.0MM2	Max 8 Meter	0 - 2,9 Meter	3750 LM





DK

Blue electric er en serie af produkter indenfor el- og belysnings-artikler. Blue electric produkterne, er fremstillet med fokus på kvalitet, værdi for pengene og Ecologiske løsninger. Uanset om det er en arbejdslampe, en varmeblæser eller en kabeltromle. Producenterne af Blue electric produkterne er udvalgt med henblik på at sikre en høj kvalitet igennem hele programmet. Blue electric produkterne er udviklet i en Ecologisk retning for at sikre et bæredygtigt, miljøvenligt produkt.

SE

Blue electric är en serie elektriska produkter designade, testade och godkända av DVA. Blue electric produkter, är tillverkade med fokus på kvalitet, prisvärdhet och ECO lösningar. Oavsett om det är en strålkastare, en värmebläsnare eller en kabelrulle.

Tillverkarna av Blue electric produkter, väljs för att säkerställa hög kvalitet genom hela programmet. The Blue electric produkter utvecklas i en miljövänlig riktning, för att säkra en mer hållbar och miljövänlig produkt.

EN

Blue electric is a range of electrical products designed, tested and approved by DVA. Blue electric products, are manufactured with focus on quality, value for money and ECO solutions. Regardless of whether it is a floodlight, a fan heater or a cable reel. The manufacturers of Blue electric products, are selected to secure the high quality through out the program. The Blue electric products are developed in an Eco friendly direction, to secure a more sustainable and environmentally friendly product.

*Ved yderligere spørgsmål eller tvivl kontakt forhandler eller importør for mere info:
For further questions or doubts contact dealer or distributor for more info:*

DVA A/S | Marielundvej 48C, 2730 Herlev | M: info@dva.dk | T: +45 70 234 239

WWW.DVA.DK